

MINI SPEAKER



INHALT:

1. Mini Speaker, Abspielmöglichkeit von MP3-Formatmusik von MP3/MP4/IPOD/iPhone/Computer/USB/TF Card/Mico SD Card (mit maximalem Speicher 16GB)
2. Mit LED-Anzeigeschirm
3. FM Frequenzbereich: 87.5-108MHz, automatische Programmspeicherung
4. Externer, wieder aufladbarer Akku: Lithium-Batterie BL-5C

ZUBEHÖR:

USB-Lade-/Verbindungskabel, Länge 73cm
Audio-Verbindungskabel, Länge 50cm

MINI SPEAKER BEDIENUNGSANLEITUNG:

Vor dem ersten Gebrauch Akkubatterien aufladen über das beiliegende USB Kabel am PC oder Laptop

FM Radio:

1. Über die Taste MODE den Modus SCH wählen.
2. Durch Betätigen der Taste PLAY/PAUSE ►|| startet der Suchlauf und programmiert automatisch alle gefundenen Empfangssender P01, P02, P03...
3. Auswahl der gespeicherten Programme mit den Tasten VOR ►► und RÜCK ◄◄
4. Zur Lautstärkeregelung die Tasten VOL- oder VOL+ gedrückt halten

Ausgabe MP3/iPhone/etc:

1. Über die Taste MODE den Modus LINE Aux auswählen
2. Das Audiokabel an den Mini Speaker und das Ausgabegerät (z.B. iPhone) anschliessen
3. Musik über den Speaker abspielen
4. Durch Betätigen der Taste PLAY/PAUSE ►|| schaltet der Mini Speaker auf stumm
5. Musikausgabe über USB Stick, über den Laptop mit dem beiliegenden USB Kabel oder Einschub einer TFCard/Micro SD Card möglich



CONTENU:

1. Mini Speaker, possibilité d'écouter de la musique au format MP3 à partir de MP3/MP4/IPOD/iPhone/Computer/USB/TF Card/Mico SD Card (capacité d'enregistrement maximale de 16GB)
2. Avec écran d'affichage LED
3. Plage de fréquences FM: 87.5-108MHz, enregistrement automatique des programmes
4. Accumulateur externe rechargeable: pile au lithium BL-5C

ACCESSOIRES:

Câble de raccordement/chargement USB, 73 cm de long
Câble de raccordement audio, 50 cm de long

MINI SPEAKER MODE D'EMPLOI:

Chargez l'accumulateur avant la première utilisation en branchant le câble de chargement USB dans l'ordinateur (ou l'ordinateur portable)

Radio FM:

1. Sélectionner le mode *SCH* à l'aide de la touche MODE.
2. L'actionnement de la touche PLAY/PAUSE ►|| démarre la recherche et programme automatiquement toutes les stations émettrices trouvées P01, P02, P03...
3. Sélection des programmes enregistrés à l'aide des touches VOR (avant) ►► et RÜCK (arrière) ◄◄
4. Pour régler le volume touchez et maintenez enfoncé le bouton VOL- ou VOL+

Émission MP3/iPhone/etc:

1. sélectionner le mode *LINE Aux* à l'aide de la touche MODE
2. Raccorder le câble audio au Mini Speaker et à l'appareil émetteur (par ex. l'iPhone)
3. Écoute de la musique avec le Speaker
4. L'actionnement de la touche PLAY/PAUSE ►|| passe le Mini Speaker en muet
5. Émission de musique via la clé USB, l'ordinateur portable avec le câble USB joint ou l'insertion d'une TFCard/Micro SD Card possible



CONTENUTO

1. Altoparlante mini per ascoltare musica in formato MP3/MP4/IPOD/iPhone/Computer/USB/TF Card/Micro SD Card (memoria massima di 16GB)
2. Con indicatore LED
3. Banda di frequenza FM: 87.5-108MHz, programmazione automatica
4. Batteria esterna ricaricabile: batteria al litio BL-5C

ACCESSORI:

Cavo per la ricarica e collegamento USB, lunghezza 73 cm
Cavo audio, lunghezza 50 cm

MINI SPEAKER ISTRUZIONE! PER L'USO:

Per caricare la batteria prima del primo utilizzare collegare con il cavo USB al PC o laptop

Radio FM:

1. Premere il tasto MODE e scegliere la modalità SCH.
2. Premere il tasto PLAY/PAUSE ►|| per avviare la ricerca e la programmazione automatica dei canali trovati P01, P02, P03...
3. Per selezionare i programmi memorizzati premere i tasti AVANTI ►► e INDIETRO ◄◄
4. Toccare e tenere premuto il pulsante VOL- per abbassare e VOL+ per alzare il volume.

Collegare lo speaker a un MP3/iPhone/ecc.:

1. Premere il tasto MODE e selezionare la modalità *LINE Aux*
2. Collegare il mini speaker con l'apparecchio (p.e. iPhone) tramite il cavo audio.
3. Ascoltare la musica dal mini speaker
4. Per silenziare l'altoparlante premere il tasto PLAY/PAUSE ►||
5. Utilizzando il cavo USB è possibile ascoltare la musica da una chiave USB o da una TFCard/Micro SD Card.

